

urbana - checkliste – möbelkauf

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihren neuen Möbeln. Sehen Sie sich bitte Ihre Projektunterlagen genau an und fragen Sie im Zweifelsfall immer nach, wenn etwas worauf Sie persönlich Wert legen, nicht daraus hervorgeht. Hilfreich bei der Prüfung sind die **urbana**- Checklisten.

urbana möbel werden in hochwertiger Qualität nach bewährten **urbana** Standards handwerklich hergestellt. Einzelne Programme sind in in Ihren Maßen festgelegt, andere bieten unbegrenzte individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Möbelunikate können auch bei größter Sorgfalt typische Merkmale von Handarbeit zeigen - kleine Fehler bzw. Unregelmäßigkeiten

KOMMUNIKATION Eine genaue und sichere Verständigung über Konzepte und Details der Einrichtung ist über Telefon, Brief und E-Mail nach unserer Erfahrung kaum möglich. Wenn Sie ein Projekt planen, Fragen dazu haben oder Änderungen wünschen, kommen Sie bitte ins Studio und sprechen persönlich mit uns. Nutzen Sie die Vorteile unserer Ausstellung mit speziell angefertigten Einrichtungsbeispielen und Mustern, die anschaulich die Möglichkeiten und Vorteile jeder Variante zeigen.

PLANUNG Wir können nur das sicher umsetzen, was den allgemeinen **urbana**- Standards entspricht oder aus den Projektunterlagen klar ersichtlich ist. Nicht alles, worüber bei der Planung gesprochen wird, kann als Auftrag gelten. Vergewissern Sie sich bitte, dass Ihre Wünsche in den Auftragstexten oder Zeichnungen festgehalten wurden.

AUSFÜHRUNG In unserer Ausstellung sind verschiedene Lösungen für vergleichbare Situationen dargestellt. Wenn Sie auf ein bestimmtes Detail großen Wert legen, achten Sie bitte darauf, dass das schriftlich vermerkt wird. Bestellen Sie bitte **RAUMTEILERAUSFÜHRUNG**, wenn die Möbel auch von hinten sichtbar sind und teilen uns mit, ob Ihre Möbel besonders **UMZUGSFÄHIG** sein sollen.

PASSEN IHRE SACHEN IN DIE MÖBEL? Maßangaben von Möbeln verstehen sich meist als Außenmaße. Schränke mit Türen und Rückwand sind innen ca. 5 -6 cm weniger tief als außen. Bei Schubladen beanspruchen die Holzteile Platz, in der Tiefe insgesamt bis zu 9 cm, in der Breite 7 cm und in der Höhe bis zu 6 cm. Vergewissern Sie sich, ob Ihr größtes Buch, Gerät oder die längsten Kleider bzw. Schuhe hineinpassen. Fragen Sie bitte im Zweifelsfalle nach!

Selbst mit präzisen Laser- Längenmessgeräten kann ein Raum nicht mit allen Ungeradheiten und Winkeln ausgemessen werden und die Beschaffenheit der Wände beurteilt werden. Bei Einbaulösungen und Möbelunikaten können manche Details erst bei der Fertigung bzw. Montage bestimmt werden. Insofern sind alle von **urbana** übermittelten Maße und Zeichnungen nur angenähert maßgebend. Weisen Sie uns bitte darauf hin, wenn es Ihnen auf ein bestimmtes Detail genau ankommt.

FACHBÖDEN hinter Türen sind in Lochreihen im 32 mm-Raster im dargestellten Bereich verstellbar. In offenen Regalen können die Böden in fixen Abständen ohne Lochreihen montiert sein. Bei hohen Möbeln muss jeweils ein Fachboden im mittleren Bereich, oft der zweite von unten, verschraubt werden. Auch solche Böden können später noch versetzt werden.

SCHUBLADEN laufen auf hochwertigen Metallschienen als Vollauszug. In der Grundausführung sind sie innen weiß.

TÜREN Scharniere haben je nach Typ ca. 95 bis 110 Grad Öffnungswinkel und Schließdämpfung. Weitwinkelscharniere beanspruchen mehr Platz.

Sie werden häufig eingesetzt in Eckschränken, Überbauten, wenn an der Türe innen ein Spiegel ist oder wenn Sie dies ausdrücklich wünschen.

RÜCKWAND ist für die Stabilität der Möbel nicht notwendig. Bei Möbeln, die an der Wand stehen, kann eine Rückwand durch Traversen ersetzt werden. Das spart Platz, erleichtert Elektroanschlüsse und sichert eine Belüftung der Wand.

REGALE für Bücher sind meist 25, für Ordner 31 cm tief. Solche mit Türen und Rückwand ca. 2 bis zu 6 cm mehr. Die Regalseiten können Lochreihen für leicht verstellbare Fachböden haben oder die Böden werden in fixen Abständen ohne Lochreihe platziert. Bücherbänke verdoppeln den Platz für kleinere Bücher, CD oder DVD.

KLEIDERSCHRÄNKE mit Drehtüren benötigen 50 - 60 cm Mindesttiefe. Mit Schiebetüren sind bei der hinteren Türe 60-65 cm, bei der vorderen Türe 65-70 cm erforderlich. Für Wäscheschränke reicht meist eine Tiefe ab ca. 35 cm.

DIELE Stößt eine Schranktüre an Ihre Deckenlampe oder an den Türschließer? Passen Ihre Schuhe oder Geräte in die Möbel? Ist eine Fliesenfuge zu beachten?

GLEITTÜREN werden bei der Montage so ausgerichtet, dass sie in geschlossener Stellung gerade stehen. Werden sie geöffnet, können sie bei unebenem Fußboden etwas schräg stehen. Zur Wand bleibt eine Fuge von ca. 2 cm Breite, die von hinten durch eine Wandanschlussleiste geschlossen wird. Bei mehr als 2 Türen bitten wir anzugeben in welche Richtung die Türen öffnen sollen.

Bodenschienen werden in der Regel nur mit Klebeband am Fußboden fixiert und können meist ohne diesen zu beschädigen wieder entfernt werden. Es gibt auch in den Boden eingelassene Schienen. Beim Fliesenboden müssen zuvor Platzhalter- Schienen vom Fliesenleger eingesetzt werden. Damit Gleittüren immer gut laufen, sollen Bodenschienen regelmäßig von festgerolltem Staub gereinigt werden.

Deckenschienen werden angeschraubt und sind bei unten laufenden Türen wenig belastet, weil das Türgewicht auf der Bodenschiene liegt. Bei Unterschieden in der Raumhöhe ab ca. 10 mm wird die Deckenschiene untergelegt und davor eine Holzblende montiert. Erst nach dem Aufmaß kann beurteilt werden, ob ein Unterlegen der Schienen notwendig ist. Durch das Unterlegen kann für Sie ein Mehraufwand entstehen.

GLEITTÜREN OHNE BODENSCHIENE hängen oben in einer Laufschiene. Unten werden sie geführt von einer am Boden oder der Wand befestigten Rolle oder Gleiter. Solche Türen federn am freien Ende durch und sind deshalb als Zimmerschiebetüren, nicht aber als Schrankfront geeignet. Die Deckenschiene muss stabil an der Decke oder an der Wand befestigt werden können.

INNENSYSTEM Hinter raumhohen Gleittüren sind die Regale meist 215 cm hoch, damit auch zwei Kleiderstangen übereinander Platz finden. Oben entsteht so eine durchgehende Ablagefläche. Solche Regale sind ohne Rückwand und unter den Kleiderstangen meist ohne Sockel. Das spart Platz und erleichtert das Staubsaugen im Schrank. Auch raumhohe Regale, Rückwände und Dichtungsbürsten für die Türen sind erhältlich.

BETT Die Liegehöhe unserer Betten ist niedrig bis extra hoch. Werden vorhandene Matratzen oder Roste eingesetzt, teilen Sie uns bitte deren Größe und Höhe mit.

BADEZIMMERMÖBEL vertragen die im Bad übliche Feuchtigkeit und auch Spritzwasser. Wasser darf jedoch nicht hineinlaufen und lange im Kontakt mit den Möbeln stehen bleiben. Sh. auch Elektro- u. Installationsarbeiten.

SPALTEN UND FUGEN IN DER MÖBELFRONT Größere Möbelteile sind nie ganz gerade, Scharniere und Führungen haben immer ein gewisses Spiel. Deshalb ist zwischen den einzelnen beweglichen Teilen immer eine kleine Fuge.

MASSANFERTIGUNG bei **urbana** bezieht sich in der Regel nur auf die Möbelmaße Höhe, Breite und Tiefe, so wie sie in den Zeichnungen dargestellt sind. Bei Einbaumöbeln erfolgt der Anschluss an die Wand und Decke in der Regel über Leisten bzw. Blenden, die angepasst werden können. Wird eine genaue Anpassung von Bauteilen wie Seiten oder Fachböden an bauliche Ungeradheiten der Wände und Böden gewünscht, muss das schriftlich festgehalten werden und wird in der Regel extra nach Zeitaufwand abgerechnet.

ABSTAND ZUR WAND UND DECKE Möbel werden seitlich nicht ganz an die Wand gestellt, weil eine Fußbodenleiste da ist, die Wände Belüftung brauchen und keine Wand ganz gerade ist. Bei freistehenden Möbeln sind zur Wand 5 cm Abstand üblich, zur Decke mindestens 10 cm.

VERBLENDUNG Bei Einbaumöbeln lässt man zur Wand einen Abstand von ca. 3 - 5 cm und zur Decke 4 bis 6 cm damit Raumhöhenunterschiede weniger auffallen. Die Spalte werden mit Leisten bzw. Blenden geschlossen. Bei feuchten Wänden sollen diese Abstände größer sein und auf eine Verblendung sollte verzichtet werden.

VERFUGUNG Auf Wunsch können bei Einbaumöbeln die Blenden zur Wand oder Decke von unseren Monteuren bei einer weißen Wand zusätzlich verfugt werden. Dies gilt jedoch nicht bei sehr rauer oder farbiger Wand. Alternative kann der Verzicht auf die Verblendung sein. Eine Fuge kann wieder aufreißen, wenn z. B. unter dem Fußboden eine Isolierung liegt, die vom Möbelgewicht zusammengedrückt wird oder in einer Trockenbauwand oder Decke Balken sind, die beim Trocknen schwinden. Aus diesem Grund erforderliche Nacharbeiten werden separat abgerechnet.

SOCKELAUSSCHNITT Damit die Möbel ganz an der Wand stehen können, wird in die Möbelseiten ein Ausschnitt für die Fußbodenleiste gemacht. Der Ausschnitt kann je nach Bauart individuell angepasst werden.

ANSCHLUSS ZUM FUSSBODEN Möbel können einen fixen oder anpassbaren Sockel haben, sie können auch auf Füßen stehen oder aufgehängt werden.

In Möbeln mit bis zum Boden gehenden Seiten sind meist Verstellerschrauben mit bodenschonenden, ca. 5 mm hohen Kunststoffgleitern eingelassen. Diese lassen die Möbel leicht über dem Boden schwebend wirken. Je nach Geradheit des Bodens entsteht ein Spalt, der auf Wunsch mit einer Leiste abgedeckt werden kann. Ist eine Fußbodenheizung vorhanden?

AUSRICHTUNG DER MÖBEL BEI DER MONTAGE

In der Regel wird ein Kompromiss zwischen der optischen Wahrnehmung und der Anzeige der Wasserwaage angestrebt. Für Räume mit sehr ungeraden Böden, Wänden und Decken gibt es spezielle Lösungen.

WANDBEFESTIGUNG UND MONTAGE Wir gehen davon aus, dass Wände und Böden die benötigte Beschaffenheit haben. Jede Möbelmontage birgt selbst bei größter Sorgfalt das Risiko einer Wandbeschädigung. Bei farbiger Wand empfiehlt es sich, etwas Farbe für evtl. Ausbesserungen vorzuhalten.

Große und eingebaute Möbel bekommen beim Transport und der Aufstellung manchmal kleine Beschädigungen, die meist gleich ausgebessert werden können. Wir übernehmen Haftung nur für solche Schäden, die bei sorgfältiger Arbeitsweise eines durchschnittlichen Fachmannes vermeidbar sind.

LICHT Wie wird das Licht geschaltet, woher kommt der Strom?

MEDIENTECHNIK Lassen Sie uns wissen, wie groß Ihre Geräte mit Kabel sind und wo sie stehen sollen. Durchdachte Kabelführungen lassen die Kabel verschwinden und ermöglichen auch das spätere An- und Umstecken. Der Anschluss von Mediengeräten ist nicht in unseren Angeboten enthalten, doch unsere freundlichen Montageschreiner können Ihnen häufig dabei helfen. Bitte passende Kabel für Ihre Geräte bereithalten!

ELEKTRO- UND INSTALLATIONSARBEITEN sind grundsätzlich nicht in unseren Angeboten enthalten. Unsere Schreiner dürfen nur besonders geeignete Leuchten-, Schalter- und Steckdosen an Möbeln anschließen. Darüber hinaus sind wir nicht befugt Elektroinstallationsarbeiten auszuführen, auch nicht Wasser- und Abwasseranschlüsse.

Wenn ein Fachhandwerker auf Wunsch des Kunden hinzugezogen werden soll, wird das nach Aufwand extra abgerechnet. **urbana** übernimmt dafür keine Haftung.

FARBTON UND STRUKTUR Farben wirken bei jedem Licht und zu jeder Tageszeit anders. Auch Lack nach RAL- und NCS - Standard hat branchenübliche Toleranzen, was die Nuance bzw. den Glanzgrad betrifft. Glas und Spiegel weisen typische Farbtonunterschiede und stellenweise auch kleine Lufteinschlüsse auf. Beides sind keine Reklamationsgründe.

HOLZ IST EIN NATURPRODUKT Maserung und Farbe fallen bei jedem Teil etwas anders aus und verändern sich mit der Zeit. Unterschiede in der natürlichen Holzfarbe können durch Beizen angeglichen werden. Senkrecht gemaserte Teile wirken dunkler als quer gemaserte, Massivholz anders als Furnier. Der Endfarbton entwickelt sich erst nach der Oberflächenbehandlung der sonst bereits fertigen Möbelteile. In der Praxis ist es es nicht möglich, mit Naturmaterialien eine Nuance ganz genau wie ein Muster anzufertigen, gewisse Abweichungen sind unvermeidlich.

GERUCH NEUER MÖBEL - es ist nicht möglich, neue Möbel ohne jeden Geruch herzustellen. Das gilt auch für geölte, gewachste oder unbehandelte Oberflächen. Wir verwenden nur hochwertige, nach der Norm E1 für den Möbelbau zertifizierte Materialien. Deren Geruch nimmt schnell ab und wird meist nach etwa 1 - 2 Wochen nicht mehr als störend empfunden. Bei besonderer Sensibilität bieten wir eine Zwischenlagerung der Möbel an. Bei **urbana** erhalten Sie auch gänzlich unbehandelte Massivholzmöbel.

VIELN DANK für das Lesen dieser Checkliste. Sind Änderungen der Möbel oder Raummaße erfolgt und berücksichtigt?

Fragen Sie bitte im Zweifelsfalle lieber einmal mehr nach.

Ihr **urbana** - Team